

# MOON BRM-1

*Télécommande*

# Sommaire

Une nouvelle expérience de télécommande .....	3
Explorer de nouvelles frontières .....	3
Déballage.....	4
Connaître votre MOON BRM-1.....	5
Connecter votre MOON BRM-1.....	6
Utiliser votre MOON BRM-1.....	7
Fonctions communes .....	8
Fonctions supplémentaires .....	8
Prendre soin de votre MOON BRM-1.....	9
Techniques.....	9
Spécifications.....	10

## Une nouvelle expérience de télécommande

---

La MOON BRM-1 représente une révolution dans la conception des télécommandes, un concept innovant de forme et fonction. Désormais, vous pouvez retrouver la sensation bien connue du bouton de volume MOON, où que vous soyez. Avec ses commandes tactiles révolutionnaires, son retour visuel et son raffinement, la MOON BRM-1 établit la nouvelle norme en matière de télécommande de système audio haut de gamme.

## Explorer de nouvelles frontières

---

L'exceptionnelle collection North représente le point culminant d'années d'expérience dans les domaines de l'audio, de l'électronique et du savoir-faire manufacturier. Son design moderne n'est surpassé que par les améliorations de performances rendues possibles par les équipes passionnées d'ingénieurs et les techniciens Simaudio dédiés à offrir une expérience d'écoute musicale sans compromis.

En faisant l'acquisition de ce produit MOON, vous rejoignez un groupe exclusif d'amoureux de la musique présent dans le monde entier qui sont toujours à la recherche des meilleures performances sonores et d'une qualité de fabrication absolue.

Préparez-vous à expérimenter la performance sonore d'une vie.

## Déballage

---

Retirez délicatement l'appareil de son emballage. Inspectez-le visuellement et signalez immédiatement tout dommage à votre revendeur MOON.

Les protections d'emballage ont été conçus pour protéger ce produit pendant le transport. Stockez le tout dans un endroit sec pendant toute la durée de la période de garantie.

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La version la plus récente est disponible sur [simaudio.com/guides-et-telechargements](https://simaudio.com/guides-et-telechargements).

Cet appareil comporte un interrupteur d'alimentation (I / O) sur sa face inférieure. L'interrupteur est en position **Off** par défaut. Ceci est nécessaire lorsque l'appareil est en transit. Pour une utilisation normale, basculez l'interrupteur sur la position **On**. Ne coupez pas l'alimentation même pour charger la batterie.

# Connaître votre MOON BRM-1

---

La MOON BRM-1 peut être tenue ou posée sur une surface plane. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande vers un appareil pour le contrôler, de ce fait elle peut être placée pratiquement n'importe où dans la pièce ou au-delà.

La télécommande est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable. Connectez le câble USB au connecteur USB-C situé sous la télécommande et laissez l'interrupteur d'alimentation en position **On** durant le chargement.

L'unité comprend trois sections distinctes.

1. L'anneau extérieur sert à régler le volume et à sélectionner les entrées sur les appareils liés.
2. Quatre boutons digitales apparaissent autour du périmètre de l'écran pour contrôler les fonctions les plus courantes d'un lecteur réseau et d'un préamplificateur MOON : Lecture/ Pause, Avant, Retour et Muet.
3. Le centre de l'écran indique le niveau de volume de l'appareil lié, l'entrée active et les fonctions supplémentaires.



Lorsque la BRM-1 est allumé mais n'est pas lié à un appareil MOON, elle affiche son identifiant unique. Cela se produit avant la configuration, lorsque la télécommande est hors de portée de l'appareil ou lorsque l'appareil est éteint.

## Connecter votre MOON BRM-1

---

N'importe quelle MOON BRM-1 peut contrôler n'importe quel appareil MOON compatible. Pour établir un lien entre la MOON BRM-1 et un appareil spécifique, entrez dans le menu de configuration (**Setup**) de l'appareil correspondant et sélectionnez « Remote Control » (télécommande).

- La fonction « Link Remote » recherche une télécommande MOON BRM-1 à proximité, affichant son identifiant sur les deux appareils, permettant de les associer.
- La fonction « Unlink Remote » affiche les unités MOON BRM-1 associées, leur permettant d'être dissociées de cet appareil.
- La fonction « Information » affiche des informations utiles sur les télécommandes MOON BRM-1 associées.

## Utiliser votre MOON BRM-1

---

L'interrupteur d'alimentation doit rester allumé lorsque la télécommande est utilisée ou en veille, ainsi que lors du chargement de la batterie.

La MOON BRM-1 a deux ensembles de fonctions.

---

## Fonctions communes

En appuyant rapidement au centre de l'écran, vous basculez entre les modes **Volume** et **Entrée (Input)**.









Le bouton rotatif imite le mouvement du bouton rotatif des appareils MOON lié à la télécommande.

---

## Fonctions supplémentaires

Maintenir un doigt pendant deux secondes au centre de l'écran permet de basculer entre les fonctions **communes** et **supplémentaires**.

Les boutons **Lecture/Pause** et **Muet** font défiler vers l'avant et vers l'arrière les différentes fonctions.

	Fait basculer l'appareil MOON lié en <b>mode veille</b> ou en mode actif, ainsi que tous les appareils de son groupe MOONLink
	Ajuste la <b>balance</b> de l'appareil MOON relié à l'aide du bouton rotatif
	Ajuste la <b>luminosité</b> de l'écran de la BRM-1
	Indique le <b>niveau de batterie</b> de la BRM-1 <i>Rechargez la batterie lorsque le niveau est bas ou épuisé :</i> 
	Indique l' <b>ID</b> de la BRM-1

---



## Prendre soin de votre MOON BRM-1

---

Évitez les produits de nettoyage pour nettoyer la BRM-1. Un chiffon sec en microfibres ou un chiffon à lunettes devrait suffire.

## Techniques

---

---

## Spécifications

<b>Couvrance</b>	30 m / 100'
<b>Durée de vie de la batterie</b>	25 h
<b>Temps de chargement</b>	2 h
<b>Dimensions</b>	110.7 mm x 79.2 mm x 63.7 mm / 4.4" x 3.1" x 2.5"
<b>Poids</b>	272 g / 0.6 lbs